

Серийный номер			
Дата продажи			
	Число	Месяц	Год

**Гарантия 6 месяцев**

*Арт. 17858*

## **Лампа настольная универсальная LED-1A на струбцине**

### **Руководство по эксплуатации**



## ВВЕДЕНИЕ

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его указаниям и рекомендациям.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить незначительные изменения в конструкции и внешнем виде оборудования без их отражения в руководстве по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Многофункциональная настольная лампа с плавной регулировкой интенсивности освещения, возможностью выбора цветовых температур и установки времени выключения таймером. Конструкция лампы дает возможность менять угол и высоту ее наклона, регулировать высоту и угол наклона светильника. Удобно крепится к столу струбциной. Имеет сенсорное управление, а также дистанционное управление с помощью пульта.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- лампа – 1 шт.
- блок питания - 1 шт.
- пульт дистанционного управления – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулировки цветовой температуры – 3000 - 6000 К.

Цвет корпуса – серый металлик.

Электропитание -100-240В; 50-60 Гц.

Материал – алюминиевый сплав, пластик.

Вылет стойки – 68 см.


Вес - 1,4 кг.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките лампу из упаковки.
2. Надежно закрепите струбцину на твердой плоской поверхности – край стола либо другой подобной поверхности. Лампа может быть установлена только на горизонтальной поверхности с толщиной от 1,3 см до 6,4 см.
3. Подсоедините сетевой шнур с блоком питания к лампе и подключите его к сети, на сенсорной кнопке on/off загорится световой индикатор подключения к сети - лампа теперь готова к использованию.
4. Нажмите кнопку on/off, расположенную на стойке в нижней части лампы.
5. Разместите лампу в желаемом положении. Стойка разработана таким образом, чтобы удерживать корпус лампы в любом положении, в которое Вы её разместите.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ



Включите лампу с помощью кнопки включения/выключения лампы on/off 1.

Отрегулируйте интенсивность света регулятором 3. При нажатии и удержании сенсорной кнопки регулятора 3 происходит увеличение интенсивности света, для уменьшения интенсивности света повторно нажмите и удерживайте сенсорную кнопку регулятора 3.

В зависимости от выполняемых работ и личных предпочтений, выберите цветовую температуру регулятором 2. Регулятор 2 имеет 5 диапазонов: от «теплого» до «холодного».

При необходимости поставьте таймер выключения лампы через 30 минут кнопкой 4.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении каких-либо неисправностей следует незамедлительно обратиться в сервисный центр компании «Сапфир».

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Оборудование может транспортироваться всеми видами транспорта в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки соответствующим видом транспорта, с учетом требований маркировки упаковки производителя.

### ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +1°C до +30°C, в сухом месте, избегая попадания влаги и прямых солнечных лучей.

После пребывания оборудования при отрицательных температурах перед включением в сеть его необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 8 часов.

### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация оборудования и его составных частей осуществляется в соответствии с законодательством страны использования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в инструкции.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие не по вине потребителя. После окончания гарантийного срока изготовитель может осуществлять техническое обслуживание и ремонт прибора.

Продавец не несет какой бы то ни было ответственности ни за прямой, ни за косвенный ущерб, так или иначе связанный с использованием данного прибора не по назначению.

#### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- быстроизнашивающиеся детали (разъемные соединения, пружины, элементы крепления и др.);
- детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания;
- элементы питания, лампы, аксессуары;
- упаковку.

#### **Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и повреждения, возникшие вследствие:**

- неосторожного обращения с оборудованием;

- неправильного хранения и транспортировки оборудования;
- использования оборудования неквалифицированным персоналом;
- несанкционированной разборки и ремонта деталей и агрегатов оборудования;
- изменения конструкции оборудования;
- использования несертифицированных расходных материалов;
- несоблюдения владельцем оборудования предписанных заводом-изготовителем периодичности и регламента технического обслуживания оборудования;
- использования оборудования не по прямому назначению;
- при выработке и износе отдельных узлов оборудования, возникших по причине чрезмерного использования оборудования;
- несанкционированного изменения программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления и проч.;
- проведения сервисного или технического обслуживания или ремонта третьими лицами;
- при наличии повреждений, либо преждевременного выхода из строя деталей и узлов оборудования, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные узлы оборудования;
- перевозки оборудования Клиентом и/или транспортными компаниями;
- использования несоответствующих стандартным параметрам питающей сети, в том числе скачков напряжения;
- обстоятельств непреодолимой силы и/или стихийных бедствий.

Гарантийный срок на запасные части, узлы, детали и агрегаты, замененные в рамках осуществления гарантийных обязательств, истекает вместе с гарантийным сроком на оборудование.

Запасные детали, замена которых производится в период гарантии на оборудование на возмездной основе, исключаются из гарантии на оборудование.

Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте при отсутствии на оборудовании фирменной гарантийной наклейки компании «Сапфир» с отмеченным сроком гарантии, а также ее нечитаемости.